

# Die Trommelzangen

## Bedienungsanleitung

### Grundsätzliches

- Die Trommelzangen sind Transportvorrichtungen zum sicheren Transport von Kabeltrommeln oder Spulen mit einer Mittelhülse.
- Es werden immer 2 Trommelzangen benötigt, je eine pro Transporteur.
- Die Trommelzangen sind nur für Trommeln oder Spulen geeignet, die sich mit 2 menschlichen Transporteuren transportieren lassen.
- Die Trommelzangen dürfen nicht mit Maschinen oder ähnlichen Gerätschaften benutzt werden.
- Die Trommelzangen können für Trommeln unterschiedlicher Masse und Größen verwendet werden; allerdings sind die Festigkeit des Werkstoffes und die Abmessungen dabei zu beachten.

# Die Trommelzangen

Bedienungsanleitung

**Bitte beachten Sie die empfohlene Grenzhublast bei gelegentlichem Heben und Tragen**

Man benutzt die Trommelzangen indem man das Verstellelement (28, Bild 2 ) in Richtung Griff (14, Bild 2 ) schiebt und das Verstellelement mit Zeigefinger und Mittelfinger fixiert.

Nun führt man den U- Förmigen Teil der Trommelzange (22,Bild 2 ) in die seitliche Öffnung der Trommel (D, Bild1 ) ein und hebt die Trommelzange bis zum oberen Anschlag der Trommelöffnung.

Nun lässt man das Verstellelement los, und je nach dicke der Trommelwand arretiert sich das Verstellelement an der Trommelwand (32, Bild 1 ). Damit stabilisiert sich die Trommelzange selbstständig.

# Die Trommelzangen

Bedienungsanleitung

Bedienung

Bild 2

Bild 1

